



USM/DMS Go+ソフトウェアバージョンアップデート(Ver.3.28)のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

この度、USM/DMS Go+ソフトウェアがアップデートされましたので、下記の通りご案内申し上げます。昨年末から本年年初にかけて青森県現場にてご指摘を受けました事象についても対策をいたしております。

ソフトウェアアップデート手順につきましては、次ページをご参照願います。尚、本ソフトウェアは弊社ホームページへアップロード致します。

ご不明な点等ございましたら、お手数ですがご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具

記

【新ソフトウェアバージョン】

3.28 (USM_PLUS_CORE_21-MAR-2016_FP_V1015_MN_V328_BLD1_1.sdu)

【アップデートに伴う修正点】

[USM Go+]

- 0.8~8MHz フィルタを新たに追加
- レンジ設定に 150mm を追加
- SD カードへ直接スクリーンキャプチャを保存するショートカットキーを追加(ゲイン増加キー + 機能 2 キー 同時押下)
- レポートファイルおよびデータセットファイルを呼び出すファンクションキーの追加
- 画面をフリーズした状態でゲート設定を変更した際に数値表示エリアの値が追従する仕様に変更

[DMS Go+]

- DMS データロガーファイルへプローブ情報と日時を記録する仕様へ変更

以上ご報告申し上げます

平成 28 年 6 月 1 日
信明ゼネラル株式会社
機器営業部 田中光一



USM/DMS Go+

ソフトウェアアップデート手順

1. 『.sdu』 ファイルを SD カードにコピー


- ① ホームページからアップデートファイルをダウンロードします
USMGo+アップデート Ver.3.28
- ② .zip ファイルを PC 上で解凍し .sdu ファイルを抜き取ります。(例: **USM_PLUS_CORE_21-MAR-2016_FP_V1015_MN_V328_BLD1_1.sdu**)
- ③ 入手されたアップデートファイル .sdu を USM/DMS Go+ で使用されている“SD カード”の直下へコピーします。

(注記) 過去にアップデートを実施された事がある場合は、以前のインストーラーは削除もしくは PC 上へ移動し、最新のものだけを SD カード直下ディレクトリに保存願います。



2. インストールの実行

- ① USM/DMS Go+の電源を“OFF”にします。
- ② ファイルを保存した SD カード を USM/DMS Go+ 本体へ挿入してください。
- ③ “機能1キー” + “ゲイン減少”を押しながら“電源ボタン”で電源を入れます。(下図左ご参照)
- ④ アップデートが開始され、画面が下図右の表示に変わり、進行状況が○部に示されます



- ⑤ アップデート完了まで 10 分ほどかかりますので電池残量が少ない時は AC 電源接続します
- ⑥ 完了後、自動的に電源 OFF になります
- ⑦ 次に電源投入すると初期化された状態の英語表示で立ち上がります。恐縮ですが設定メニューで日本語表示、JISDAC、機能キー割り当てなどを実施する必要があります。あるいは、SD カードに保存済みのファイルがあれば、日本語表示だけ変更し、設定条件を呼び出すことも可能です。